



Service Information

truckaligner II



Beschreibung:

Update der Software in der Kontrolleinheit JT602

Vorgehensweise:

1. Kontrolleinheit am weißen on/off - Schalter rechts oben, neben dem Display ausschalten, um die Daten zu sichern.
2. Schalten Sie die Kontrolleinheit mit dem Hauptschalter an der linken Seite aus (Schubleiste öffnen, kleiner schwarzer Schalter)
3. An dieser Seite befinden sich auch ein oder zwei USB – Eingänge. Stecken Sie den USB-Memorystick in einem von beidem. Beide Eingänge sind verwendbar.
4. Schalten Sie die Kontrolleinheit ein, die Installation erfolgt automatisch. Das Display zeigt: „*updating the system. Please wait...*“, Nach der Installation startet die Software automatisch.
5. Entfernen Sie den Memorystick aus der Kontrolleinheit

Zusätzliche Infos:

Der Memorystick sollte für USB 1.1. geeignet worden sein. Wir testeten Kingston und Viking USB-Sticks erfolgreich!!

Merke: Die gängigen Memorysticks am Markt sind für USB 2.0 entwickelt und sind deshalb nicht geeignet.

Sie können eine USB-Memory mit der aktuellsten Softwareversion von JOSAM erhalten. Zukünftig können wir Ihnen die Updates auch per Mail senden oder Sie können die Software im Internet downloaden. Fragen Sie bitte Ihren JOSAM-Händler.