




Service Information

Installation neuer Software




Schritt 1:

Der USB-Stick ist zu leeren. Greifen Sie mit dem Explorer auf „Wechseldatenträger zu. Löschen Sie den gesamten Inhalt.



Schritt 2:

Wählen Sie den Ordner „Truckaligner/software-versionen“ an. Klicken Sie auf die rechte Maustaste. Wählen Sie in dem sich öffnenden Menü „Dateien entpacken...“



Schritt 3:

Wählen Sie nun den Wechseldatenträger F an.

